

GLM measure&document App Główne funkcje



PT-MT/MKP

Instrukcja pobrana z serwisu www.elektronarzedzia.info.pl

Power Tools

Internal | MT/MKP | 24/06/2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.




BOSCH

Jak połączyć się z GLM 100 C Professional


Na początku: włącz Bluetooth w smartfonie oraz w GLM 100 C i połącz urządzenia

Android
Smartphone



kliknij “menu” Settings, wybierz urządzenia, zaznacz GLM by połączyć

iOS: iPhone
4S and 5



kliknij Settings, wybierz urządzenia, zaznacz GLM by połączyć


Ekran startowy: Android

dodaj nowy Projekt

wszystkie zapisane Projekty

projekt info: Adres, kontakt, opis

Lista pomiarów:
wszystkie pomiary wykonane za pomocą GLM 100C i dod. ręcznie



“więcej” funkcji: zdjęcie, kontakt...

widok listy wszystkich projektów

edytuj informacje o projekcie

Pilot: funkcje GLM 100 C mogą być kontrolowane manualnie z telefonu

Ustawienia: Menu

Ekran startowy: iOS


widok listy wszystkich projektów

projekt info: adres, kontakt, opis

Lista pomiarów:

wszystkie pomiary wykonane za pomocą GLM 100C i dod. ręcznie

pilot: funkcje GLM 100 C mogą być kontrolowane manualnie z telefonu



Dodaj nowy projekt

Wszystkie zapisane projekty

Edytuj info o projekcie

Więcej funkcji: zdjęcia, kontakt...


ustawienia

Zawartość projektu

Szkice: wszystkie zdjęcia zapisane w projekcie

Dodaj nowe zdjęcie:

- z Galerii
- zrób zdjęcie aparatem



Wyślij projekt jako PDF

Pomiary które zostały:

- a) dodane do zdjęć w projekcie
- b) zmierzone za pomocą GLM 100G gdy był podłączony
- c) przypisane z głównej listy pomiarów

Jak edytować zdjęcie?

Dodaj obiekt: linia od-do, pole pow. lub kąt

Rozpocznij pomiary


Dodaj notatki:
tekst lub audio

Wyślij zdjęcie jako jpg.
przez e-mail

Ustawienia aplikacji

pomoc

Połącz z GLM 100



Jak edytować wybrany obiekt na zdjęciu?

Zmień **kolor** obiektu

Dodaj wartość **pomiaru** do wybranego obiektu

wyślij zdjęcie jako jpg. przez e-mail


Help

cofnij

Dodaj wartość pomiaru **funkcją pilota** do wybranego obiektu

Kliknięcie i przytrzymanie na obiekcie otwiera klawiaturę – manualne operacje

Połącz z GLM 100




Pilot: Android

GLM 100 ustawienia:
podświetlenie, dźwięk,
itd...

**GLM ustawienie bazy
pomiarowej**

GLM funkcje: pom. pow.
ścian, pomiary
pośrednie, itd.



pomoc


GLM laser on/off
Pomiar

GLM funkcje: długość,
pole pow., kubatura

GLM pomiar kąta

**Z powrotem do
poprzedniego ekranu**

Pilot: iOS



Z powrotem do poprzedniego ekranu

GLM ustawienie bazy pomiarowej

GLM funkcje: pom. pow. ścian, pomiary pośrednie, itd.

GLM 100 ustawienia: podświetlenie, dźwięk, inne.

GLM laser on/off
Pomiar

GLM funkcje: długość, pole pow., kubatura

GLM pomiar kąta

Pomoc

Pomiary

Zaimportuj pomiary z pamięci GLM 100

Wszystkie pomiary są zapisane z datą, czasem i typem pomiaru, można im nadawać indywidualne nazwy

W celu szybkiej kalkulacji (+;-;*,/) wybierz wartość, przenieś ją nad drugą wartość i upuść, wybierz operację, rezultat jest zapisany na górze listy

The screenshot shows the 'Messwertliste' (Measurement List) interface. It features a list of measurements with columns for 'Measurement Name', date/time, a selection icon, and the measurement value. Red arrows from external text boxes point to specific elements: the download icon, the calculator icon, the folder icon, the selection icon, the measurement value, and the expand/collapse icon.

Measurement Name			
08.04.2013 13:41		1.5050 m ²	
04.04.2013 10:03		1.5050 m ²	
22.03.2013 08:55		1.5050 m	
22.03.2013 08:55		1.5050 m ²	
24.03.2013 10:12		CST 1.5050 m	
15.03.2013 07:42		1.5050 m	
14.03.2013 23:01		1.5050 m ³	
14.03.2013 23:01		1.5050 m ²	

Dodaj wymiary do wybranych projektów

Kalkulator

Symbol wyliczonej wartości

Otwórz szczegóły kalkulacji

Settings

